Einbauhinweis

Vorbereiten eines ebenen, verdichteten und tragfähigem Fundament aus Rollkies oder Splitt. Bei hohem Grundwasserspiegel empfehlen wir eine Drainage.





Aussparungen im Fundament für die Bodenabläufe herstellen





Gleichmässige umlaufende Verfüllung mit Rollkies 8/16





Erdüberdeckung ist mit 500-800 mm möglich





Ein sauberer Eingangsbereich ist anzustreben